

INSTALLATION MANUAL

valor[®] LX2 Series



Lighting Rail Overlay




Use **ONLY** with Valor heater models LX2 Series

This overlay is intended to cover the top light rail on Valor LX2 fireplace models.

Installation

To secure the overlay:

1. Remove front screen and front window. See fireplace installation manual for procedure.
2. Release 4 screws from top light rail.
Do not remove screws!
3. Insert overlay covering the light rail metal part. You may need to push quite hard.
4. Tighten the 4 screws released in step 2.



Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for **Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

© Copyright, Miles Industries Ltd., 2018



DIRECTIVES D'INSTALLATION

valor[®] Série LX2



Paroi pour rail d'éclairage




Utilisez **SEULEMENT** avec foyers Valor Série LX2

Cette paroi est conçue pour couvrir le rail d'éclairage du haut des foyers Valor LX2.

Installation

Pour fixer la paroi :

1. Enlevez le pare-étincelles et la fenêtre du devant. Consultez le guide d'installation du foyer pour savoir comment procéder.
2. Dévissez les 4 vis retenant le rail d'éclairage. **Ne pas enlever les vis!**
3. Insérez la paroi couvrant le rail d'éclairage en métal. Poussez la paroi fermement.
4. Reserrez les 4 vis dévissées à l'étape 2.



Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçu et fabriqué par / pour **Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.foyervalor.com

© Tous droits réservés, Miles Industries Ltd., 2018